

MADVELL


Venezia



Device manual

Obsah návodu / User Manual

	Čeština	stránka 3–9
	English	pages 10–16
	Magyar	oldal 17–23
	Polski	strona 24–30
	Română	pagină 31–37



Jdeme na to!

Následujte tyto pokyny k použití našich hodinek:

1) Nasad' → 2) Zapni → 3) Nastav → 4) Začni používat!

Následující kroky zaberou přibližně 5 až 10 minut.

1) Nasazení řemínku a hodinek


Pro optimální přesnost dat a měření dodržujte při nošení hodinek následující pokyny:

1. Noste hodinky v poloze přibližně na šířku dvou prstů od zápěstní kosti.
2. Pro pohodlí upravte pásek tak, aby mezi ním a zápěstím byla zhruba šířka prstu. To zajišťuje jak kontakt senzorů, tak pohodlné nošení.



2) Zapnutí hodinek

Stiskněte a držte tlačítko, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka.



Poznámka: Pokud se hodinky nedají zapnout, může to být způsobeno vybitím baterie v důsledku dlouhé nečinnosti. Nabíjejte je prosím přibližně 10 minut a počkejte, až se automaticky zapnou.

3) Propojení aplikace a hodinek

Krok 1: Stáhněte si aplikaci GloryFitPro.



- U telefonů Android přejděte na Google Play.
- Pro iPhone přejděte do obchodu App Store.



Můžete také naskenovat QR kód vlevo a rychle přejít do aplikace **GloryFitPro** v obchodě s aplikacemi.

Krok 2: Spárujte s aplikací

Otevřete aplikaci GloryFitPro a na domovské stránce vyberte „**Vytvořit vazbu nyní**“. Postupujte podle pokynů pro spárování „**Madvell Venezia**“ přes Bluetooth. Poté můžete hodinky začít používat.


Pozor důležité:

1. Hodinky se párují s aplikací, nikoliv přímo s telefonem!
2. Chcete-li zajistit úspěšné spárování, udělte aplikaci GloryFitPro oprávnění pro přístup k Bluetooth, fotoaparátu, oznámením a volání.

4) Ovládání hodinek

Ovládání dotykového displeje

Plná podpora dotyku (swipe, tap, touch and hold).



Stisk tlačítka

1. Pro zapnutí hodinek stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, když jsou vypnuté. Pokud nereagují, připojte je k nabíječce a zkuste to znovu.
2. Stiskem tlačítka se hodinky probudí a rozsvítí displej.
3. Po probuzení hodinek a opětovném stisknutí tlačítka se otevře menu hodinek.
4. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 sekund, když jsou hodinky normálně zapnuté, snadno vstoupíte do možnosti vypnutí.

Hlavní funkce

1. Bluetooth volání

Po připojení k Bluetooth telefonu můžete volat přes hodinky. Uživatelé mohou na hodinkách vytočit číslo nebo po přidání často používaného kontaktu vybrat kontakt, kterému chcete zavolat, nebo vstoupit do rozhraní historie hovorů a zavolat zpět.



Po aktivaci připomenutí hovoru mohou uživatelé během hovorů ztlumit, přijmout nebo zavěsit hovor na svých hodinkách. Po připojení hodinek k telefonu můžete do hodinek v aplikaci přidávat často používané kontakty. (Když hodinky nepotřebujete používat pro Bluetooth hovory, můžete aktivně vypnout Bluetooth hovor a ponechat pouze připojení BLE Bluetooth, což může snížit spotřebu energie a prodloužit pohotovostní dobu hodinek. V rozhraní pohotovostního režimu posuňte dolů do ovládacího centra, klikněte na ikonu telefonu nebo zapnete Bluetooth v levém horním rohu).

2. Hudba


Po připojení k telefonu lze hodinky používat jako Bluetooth reproduktor k telefonu.



Kliknutím na postranní tlačítko na rozhraní číselníku vstoupíte do rozhraní nabídky, vyberete „Hudba“ a uživatel může přepínat skladby nahoru a dolů nebo upravit hlasitost na rozhraní sledování hudby. Pokud chcete, aby z hodinek vycházel zvuk hudby, můžete otevřít Bluetooth hovor a zapnout zvuk médií v nastavení zvuku a vibrací.


3. Pohyb

Zahrnuje 14 kategorií a více než 100 sportovních režimů, ze kterých si můžete vybrat.



4. Zdraví

Zdravotní funkce, které mohou testovat srdeční frekvenci, kyslík v krvi, stres, monitorovat spánek a další.



5. Další funkce

Další funkce jako počasí, baterka, časovač, světový čas, budík, stopky, kalkulačka, krokoměr, spálené kalorie, stres, relax a další.

Ostatní funkce



Kontrolní centrum a notificační centrum
Sjedte prstem dolů po displeji.

Rychlý náhled informací

Přejetím nahoru zobrazíte widget s informacemi o hodinkách.



Zkratky a přehledy

Přejetím doleva zobrazíte zkratky: denní aktivity, srdeční tep, oksyločení krve, stres, počasí, hudbu a další.




Instalace nových ciferníků



V aplikaci GloryFitPro otevřete záložku **Zařízení** a klikněte na tlačítko **Další** u položky **Obchod s ciferníky hodinek**. V **Centru ciferníků hodinek** si pak můžete pohodlně vybrat design, který se vám líbí.

Nabíjení hodinek


Chcete-li hodinky nabít, připojte nabíjecí kabel ke zdroji napájení USB. Druhý konec připojte k nabíjecímu kontaktu na zadní straně hodinek. Během nabíjení budou hodinky zobrazovat ikonu nabíjení. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.



Poznámka:

1. Ujistěte se, že používáte standardní USB napájecí zdroj s výstupem 5V–1A nebo vyšším.
2. Před nabíjením nezapomeňte pečlivě vyčistit nabíjecí kontakty hodinek, abyste odstranili jakýkoli přetrvávající pot nebo vlhkost.

Řemínek



Výměna řemínku

1. Stáhněte pružinku osičky.
2. Zatlačte a přidržeťte osičku.
3. Jemným zatažením řemínek vyndáte.




Nasazení řemínku

1. Vložte první část osičky a řemínku do hodinek.
2. Stáhněte a držte pružinku osičky.
3. Lehce zatlačte řemínek s pružinkou do druhé části hodinek. Poté pružinku pusťte.
4. Zatahněte za řemínek pro ujištění připnutí.

Jak hodinky používat a čistit

- Pro maximální životnost hodinek a komfort vaší ruky doporučujeme hodinky jednou denně na 1 hodinu sundat a připojit na nabíječku. To zaručí, že životnost baterie bude stále v maximální kondici a nebude docházet k zbytečnému vybíjení a zrychlenému stárnutí baterie.
- Doporučujeme každý den zápěstí pod hodinkami umýt čistou, sladkou vodou s jemným mýdlem.

Čištění po sportovní aktivitě – důležité



Pokud jste po sportovní aktivitě zpocení, prosím hodinky umyjte ve sladké vodě kvůli zvýšenému výskytu soli v potu, která je velmi agresivní. Předjete tak zrychlenému stárnutí materiálu hodinek či řemínku.

Klíčové technické parametry hodinek

Výrobek	Madvell Venezia
Displej	1.96" AMOLED
Rozlišení displeje	410 x 502
Kapacita baterie	200 mAh
Konektivita	Bluetooth 5.3
Voděodolnost	IP67
Velikost hodinek	45.8mm x 36.8mm x 7.4mm
Optimální pracovní teplota	0°C ~ 50°C
Lze připojit k zařízení	iOS 9.0 a vyšší, Android 5.0 a vyšší



Nabíjení baterie, zacházení s hodinkami

- Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity, životnosti a dlouhodobého výkonu baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.
- Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, vodní sporty) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Po styku s vodou hodinky osušte.
- Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování nebo vést k jejich úplné nefunkčnosti. Skladujte je při pokojové teplotě.
- Hodinky obsahují zabudovanou baterii. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu. Hodinky ani příslušenství nedemontujte. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány.
- Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo doplnit návod k použití, stejně jako měnit či aktualizovat jednotlivé funkce zařízení, a to bez předchozího upozornění uživatele.

Hodinky mají stupeň krytí IP67

Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí vodou, stříkající či horkou vodou a párou, neboť při běžném používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra, jeho mechanického poškození nebo vzniku mikroskopických trhlin v těsnění proniknout voda do vnitřních částí a způsobit tak jejich trvalé poškození či úplné selhání funkčnosti.

Návod na vyjmutí akumulátoru

- Výrobek obsahuje zabudovanou baterii, která může obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí a nepatří tedy do běžného komunálního odpadu. Baterii můžete vyjmout a předat k ekologické likvidaci. Pokud jste se rozhodli baterii vyjmout, doporučujeme obrátit se na odborníka.

- V každém případě nechte hodinky zcela vybit a potom za pomoci nožku opatrně odlepte zadní kryt. Pak nůžkami přestříhnete po jednom vodiče k baterii a opatrně ho vyjměte tak, aby nedošlo k jeho poškození a úniku elektrolytu.
- Používejte ochranné pracovní pomůcky a dbejte pravidel bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použité elektrozařízení

- Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci/výrobci.
- Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz
- Max. výkon: 1,06 dBm

Prohlášení o shodě: Tímto Promotion Deals s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení Madvell Venezia je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://www.madvell.cz/user/documents/upload/prohlaseni/ProhlaseniVenezia.pdf>

Technická podpora/Servis

Nejdou Vám spárovat hodinky? Nejste si jistí, jak správně zprovoznit Bluetooth volání, nebo Vám některé funkce vůbec nefungují tak, jak by měly?

Zavolejte nám na +420 739 039 368 nebo pište na info@madvell.cz. Jsme tu pro Vás každý pracovní den mezi 09:00 až 15:00. Výrobce: Promotion Deals s.r.o., Dobronická 1257 Praha, Česká republika



MADVELL

Venezia



Device manual

Smart watch Madvell Venezia



Charging cable

Steps for Use

You can follow these steps to use Madvell Venezia:

1) Wear → 2) Power On → 3) Set up → 4) Start Using

The following steps will take approximately 5 to 10 minutes, please schedule a suitable time.

1) Wear Your Watch


For optimal data accuracy, please observe the following guidelines while wearing the watch:

1. Wear the watch at a position approximately two finger-widths from your wrist bone.
2. For comfort, adjust the band to allow a finger's width between it and your wrist. This ensures both contact and fit.



2) Power On

Press the button until the startup screen appears.



Note: If the watch can't power on, it may be because the battery has drained due to long periods of inactivity. Please charge it for approximately 10 minutes and wait for it to power on automatically.

3) Set up Your Watch

Step 1: Download the GloryFitPro app.



- For Android phones, go to the Google Play.
- For iPhone, go to the App Store.



You can also scan the QR code on the left to quickly go to the **GloryFitPro** app in the app store, and install it.

Step 2: Pair with the App

Open the GloryFitPro app and select **"Bind now"** on the home page. Follow the instructions to pair your **"Madvell Venezia"** via Bluetooth. Then you can start using the watch.


Attentions:

1. To prevent connection issues between the app and the watch, please do not pair directly within the Bluetooth device list in your phone's system settings.
2. To ensure successful pairing, please grant GloryFitPro App permissions to access Bluetooth and Camera on your phone.

4) Get Started

Touchscreen Operation

Support full-screen touch (swipe, tap, touch and hold)



Press button

1. To turn on the watch, press and hold the button for 5 seconds when it is off. If it does not respond, connect it to the charger and try again.
2. Press the button to wake up the watch and light up the display.
3. After waking up the watch and pressing the button again, the watch menu will open.
4. Press and hold the button for 5 seconds when the watch is on to enter the power off option.

Main functions

1. Bluetooth calling

After connecting to the Bluetooth of the phone, you can make calls through the watch. Users can dial on the watch, or select a contact to make a call after adding a frequently used contact, or enter the call history interface to call back.



After activating the call reminder, when the phone calls, users can mute, answer, or hang up the call on their watch Work. After connecting the watch to the phone, you can add frequently used contacts to the watch in the app.(When you don't need to use the watch for Bluetooth calls, you can actively turn off the Bluetooth call and only keep the BLE Bluetooth connection, which can reduce power consumption and increase the watch's standby time. In the standby interface, slide down to the control center, click on the phone icon in the upper left corner, and you can turn off or turn on the Bluetooth call).

2. Music


After connecting to the phone, the watch can be used as a Bluetooth speaker for the phone.



Click the side button on the dial interface to enter the menu interface, select "Music", and the user can switch up and down tracks or adjust the volume on the watch music interface. When you want the music sound to be emitted from the watch, you can open the call Bluetooth and turn on media audio in the sound and vibration settings.


3. Motion

Includes 14 categories and over 100 sports modes to choose from.



4. Health

Health function, which can test heart rate, blood oxygen, stress, monitor sleep, and so on.



5. Other functions

Other features such as weather, flashlight, timer, world time, alarm clock, stopwatch, calculator, pedometer, calories burned, stress, relaxation and more.

Additional features



Control center and notification center
Swipe down on the display.


Quick information preview

Swipe up to see the watch information widget.




Shortcuts and summaries

Swipe left to see shortcuts: daily activities, heart rate, blood oxygen, stress, weather, music, and more.




Install New Watch Faces



In the GloryFitPro app, open the **Devices** tab and click the **More** button next to **Watch Face Store**. You can then conveniently choose a design you like in the **Watch Face Center**.

Charge the Watch


To charge the watch, connect the charging cable to a USB power source. Attach the other end to the charging contact on the back of the watch. The watch will display a charging icon while it is being charged. Charging time is approximately 2 hours.



Note:


1. Ensure to use a standard USB power source with an output of 5V–1A or above.
2. Prior to charging, ensure to properly clean the charging contacts of the watch to eliminate any lingering sweat or moisture.

Band



Remove band

1. Lift the spring bar from the groove.
2. Push and hold the spring bar.
3. Pull it out gently to remove the band.



Install band

1. Insert the metal pin at position "A" in the hole.
2. Push and hold the spring bar.
3. Press the band into the body and release the spring bar.
4. Pull the watch band to confirm the firm installation.

Wear and Care

- It is advised to remove the watch for approximately one hour daily. If you experience discomfort or irritation like redness, tingling, or a burning sensation, take off the watch and rest your wrist.
 - To maintain hygiene, regularly clean your watch and wrist, particularly after workouts and sweating.
- Avoid using hand soap, shower gel, dishwashing liquid, or cleaning wipes as they can cause skin irritation. Instead, use mild soap and fresh water to clean the band.

Design for Comfortable Wearing



The inner sweat grooves of the band are specifically designed to minimize skin irritation resulting from sweat, moisture, prolonged wear, and friction.

Key Specifications

Product Name	Madvell Venezia
Display	1.96" AMOLED
Resolution	410 x 502
Battery Capacity	200 mAh
Wireless Connection	Bluetooth 5.3
Water Resistance	IP67
Body Dimension	45.8mm × 36.8mm × 7.4mm
Working Temperature	0°C ~ 50°C
Compatible Operating Systems	iOS 9.0 and above, Android 5.0 and above



Charging the battery, handling the watch

- Improper charging reduces the capacity and lifespan of the battery. Battery life is mainly affected by the surrounding environment (e.g. temperature) and the number of functions activated. Enabling some functions can even lead to battery discharge within a few hours. Over time, the battery naturally reduces its capacity. If you do not use the watch, do not leave it discharged for a long time and recharge it occasionally and regularly.
- We do not recommend exposing the watch to sudden changes in pressure (e.g. diving, water sports) or liquids other than fresh water. Never manipulate the buttons if the case is in contact with water, as water could penetrate and damage the watch. Dry the watch after contact with water.
- Protect the watch from falling or impact, and do not expose it to high temperatures or direct sunlight. These may cause incorrect operation or lead to its complete inoperability. Store it at room temperature.
- The watch contains a built-in battery. Do not throw it into fire or expose it to extreme temperatures, there is a risk of explosion. Do not disassemble the watch or accessories. Do not use the product near explosives and chemicals.
- Keep the product out of the reach of children. It may contain small parts that could be inhaled. The software of the watch and the application itself are continuously upgraded.
- For this reason, the manufacturer also reserves the right to change the instructions and functions at any time without prior notice.

The watch has an IP67 protection rating


We recommend avoiding contact of the watch with water under pressure, fast and violently flowing, splashing and hot water and steam, as during use of the watch, water may penetrate the watch and cause damage due to wear of the case or its mechanical damage and microscopic cracks in the seal.

MADVELL

Venezia



Eszköz kézikönyve



Kezdjük!

Kövesse az alábbi utasításokat az óránk használatához:

1) Helyezd fel → 2) Kapcsold be → 3) Állítsd be → 4) Kezd el használni!

A következő lépések körülbelül 5–10 percet vesznek igénybe.

1) A szíj és az óra felhelyezése


Az adatok és a mérések pontossága érdekében kövesse az alábbi utasításokat az óra viselésekor:

1. Viselje az órát körülbelül két ujjnyi távolságra a csuklócsonthtól.
2. A kényelem érdekében állítsa be a szíjat úgy, hogy az óra és a csukló között körülbelül egy ujjnyi hely legyen. Ez biztosítja a szenzorok megfelelő érintkezését és a kényelmes viseletet.



2) Az óra bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg meg nem jelenik a kezdőképernyő.



Megjegyzés: Ha az óra nem kapcsol be, annak oka a hosszú ideig tartó tétlenség miatti lemerült akkumulátor lehet. Kérjük, töltsen kb. 10 percig, és várja meg, amíg automatikusan bekapcsol.

3) Az alkalmazás és az óra párosítása

1. lépés: Töltsd le a GloryFitPro alkalmazást.



- Android telefonok esetén lépjen a Google Play áruházba.
- iPhone esetén lépjen az App Store-ba.



A bal oldali QR-kód beolvasásával akár gyorsan megnyithatja a GloryFitPro alkalmazást közvetlenül az áruházban.

2. lépés: Párosítás az alkalmazással

Nyissa meg a GloryFitPro alkalmazást, és a kezdőlapon válassza a „**Kötés létrehozása most**” lehetőséget. Kövesse az utasításokat a „**Madvelli Venezia**” Bluetooth-on keresztüli párosításához. Ezt követően megkezdheti az óra használatát.


Fontos figyelmeztetés:

1. Az óra az alkalmazással párosodik, nem közvetlenül a telefonnal!
2. A sikeres párosítás érdekében adjon engedélyt a GloryFitPro alkalmazásnak a Bluetooth-hoz, a kamerához, az értesítésekhez és a hívásokhoz való hozzáféréshez.

4) Az óra kezelése

Érintőképernyő kezelése

Teljes érintésvezérlés (húzás, koppintás, érintés és nyomva tartás).



Gomb megnyomása

1. Az óra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, amikor az ki van kapcsolva. Ha nem reagál, csatlakoztassa a töltőre, és próbálja meg újra.
2. A gomb megnyomásával az óra felébred, és a kijelző felvillog.
3. Az óra felébresztése után a gomb újbóli megnyomásával megnyílik az óra menüje.
4. A gomb 5 másodperces lenyomva tartásával, amikor az óra be van kapcsolva, könnyedén beléphet a kikapcsolási menübe.

Fő funkciók

1. Bluetooth-hívás

A telefon Bluetooth-kapcsolatához csatlakozva az órán keresztül is indíthat hívásokat. A felhasználók a számtárcsázón tárcsázhatnak, vagy a gyakran használt névjegyek hozzáadása után kiválaszthatják a hívni kívánt kontaktot, illetve beléphetnek a híváselőzményekbe és visszahívhatnak.



A hívásértéktetés aktiválása után a felhasználók a hívások során lehalkíthatják, fogadhatják vagy megszakíthatják a hívást az órán. Az óra telefonhoz való csatlakoztatása után az alkalmazáson keresztül hozzáadhatja a gyakran használt névjegyeket az órához. (Ha nincs szükség az órára Bluetooth-hívásokhoz, kikapcsolhatja a Bluetooth-hívás funkciót, és csak a BLE Bluetooth kapcsolatot hagyhatja bekapcsolva, ami csökkentheti az energiafogyasztást és meghosszabbíthatja az óra készenléti idejét. A készenléti képernyőn húzza lefelé az ujját a vezérlőközpont megnyitásához, majd kattintson a telefon ikonjára, vagy kapcsolja be a Bluetooth-ot a bal felső sarokban.)

2. Zene


A telefonhoz csatlakoztatva az óra Bluetooth-hangszóróként is használható.



A számlap felületén a oldalsó gomb megnyomásával beléphet a menübe, válassza a „Zene” lehetőséget, és a felhasználó váltogathat a dalok között fel-le, vagy állíthatja a hangerőt a zenelejátszó felületén. Ha azt szeretné, hogy az óra hangot adjon a zenéből, engedélyezze a Bluetooth-hívást, és kapcsolja be a médiahangot a Hang és rezgés beállításokban.


3. Mozgás

14 kategóriát és több mint 100 sportmódot tartalmaz, amelyek közül választhat.



4. Egészség

Egészségügyi funkciók, amelyek képesek mérni a pulzust, a vér oxigénszintjét, a stresszt, figyelni az alvást és egyéb adatokat.



5. További funkciók

További funkciók: időjárás, zseblámpa, időzítő, világító, ébresztő, stopper, számológép, lépésszámláló, elégetett kalóriák, stressz, relaxáció és egyéb funkciók.

Egyéb funkciók



Vezérlőközpont és értesítési központ
Húzza lefelé az ujját a kijelzőn.


Gyors információáttekintés

Húzza felfelé az ujját, hogy megjelenjen az órainformációs widget.



Gyorsgombok és áttekintések

Húzza balra az ujját, hogy megjelenjenek a gyorsgombok: napi aktivitás, pulzus, vér oxigénszint, stressz, időjárás, zene és egyéb funkciók.




Új számlapok telepítése



A GloryFitPro alkalmazásban nyissa meg az „Eszközök” fület, majd kattintson a „Tovább” gombra a „Számlap áruházz” mellett. A „Számlapközpontban” kényelmesen kiválaszthatja a kívánt dizájnt.

Az óra töltése



Az óra töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábel egy USB tápegységhez. A másik végét csatlakoztassa az óra hátoldalán található töltőcsatlakozóhoz. Töltés közben az óra a töltés ikonját jeleníti meg. A töltési idő kb. 2 óra.



Megjegyzés:

1. Győződjön meg róla, hogy szabványos, 5V–1A kimeneti áramú USB tápegységet használ.
2. Töltés előtt alaposan tisztítsa meg az óra töltőcsatlakozóit, hogy eltávolítsa az esetleges maradék izzadságot vagy nedvességet.

Szíj



Szíjcsereje

1. Húzza össze a rugós tengelyt.
2. Nyomja be és tartsa lenyomva a tengelyt.
3. Finoman húzva vegye ki a szíjat.


A szíj felhelyezése

1. Helyezze az óra tokjába a tengely és a szíj első részét.
2. Húzza össze és tartsa lenyomva a rugós tengelyt.
3. Finoman nyomja be a szíjat a rugós tengellyel az óra másik részébe. Ezután engedje el a rugót.
4. Húzza meg a szíjat, hogy megbizonyosodjon a rögzítésről.

Az óra használata és tisztítása

- Az óra élettartamának és a kényelmes viselés érdekében javasoljuk, hogy naponta egyszer vegye le az órát 1 órára, és csatlakoztassa a töltőhöz. Ez biztosítja, hogy az akkumulátor élettartama mindig maximális legyen, és elkerülhető legyen a felesleges lemerülés és az akkumulátor gyors öregedése.
- Javasoljuk, hogy naponta mossa meg a csuklóját az óra alatt tiszta, édes vízzel és enyhe szappannal.

Sporttevékenység utáni tisztítás – fontos



Ha sporttevékenység után izzadt, kérjük, mossa meg az órát édes vízben a verejtékben található megnövekedett sótartalom miatt, amely nagyon agresszív. Ez segít megelőzni az óra vagy a szíj anyagának gyors öregedését.

Az óra fő műszaki jellemzői

Termék	Madvell Venezia
Kijelző	1.96" AMOLED
Kijelző felbontása	410 x 502
Akkumulátor kapacitása	200 mAh
Kapcsolódás	Bluetooth 5.3
Vízállóság	IP67
Óra mérete	45.8mm x 36.8mm x 7.4mm
Optimális működési hőmérséklet	0°C ~ 50°C
Csatlakoztatható eszközkhöz	iOS 9.0 vagy újabb, Android 5.0 vagy újabb



Akkumulátor töltése és az óra kezelése

- A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását, élettartamát és hosszú távú teljesítményét. Az akkumulátor élettartamát elsősorban a környezeti tényezők (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása néhány óra alatt lemerítheti az akkumulátort. Idővel az akkumulátor kapacitása természetesen csökken. Ha nem használja az órát, ne hagyja hosszú ideig lemerülve, és időnként töltsen fel.
- Nem javasolt az órát hirtelen nyomásváltozásnak kitenni (pl. búvárkodás, vízi sportok), folyadékoknak, mint az édes víz. Soha ne kezelje a gombokat, amikor az óra tokja vízzel érintkezik, mert ez víz bejutásához és az óra károsodásához vezethet. Vízzel való érintkezés után törölje szárazra az órát.
- Óvja az órát az ütődésektől vagy eséstől, ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napsugárzásnak. Ezek helytelen működést vagy teljes meghibásodást okozhatnak. Tárolja szobahőmérsékleten.
- Az óra beépített akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki extrém hőmérsékletnek – robbanásveszély áll fenn. Ne szerelje szét az órát vagy a tartozékokat. Ne használja a készüléket robbanóanyagok vagy vegyszerek közelében.
- A készüléket tartsa gyermekektől távol. Tartalmazhat apró alkatrészeket, amelyeket a gyermek belélegezhet. Az óra szoftvere és maga az alkalmazás folyamatosan frissül.
- Ezért a gyártó fenntartja a jogot, hogy a használati útmutatót bármikor módosítsa vagy kiegészítse, valamint a készülék egyes funkcióit változtassa vagy frissítse, felhasználó előzetes értesítése nélkül.

Az óra IP67 védettséggel rendelkezik



Javasoljuk, hogy kerülje az óra érintkezését nyomás alatt lévő, gyorsan és erősen áramló, fröccsenő vagy forró vízzel, illetve gőzzel, mert az óra normál használata során a tok kopása, mechanikai sérülése vagy a tömítés mikroszkopikus repedései miatt víz juthat a belső részekbe, ami azok tartós károsodását vagy teljes működésképtelenségét okozhatja.

MADVELL

Venezia



Instrukcja obsługi urządzenia



Zaczynamy!

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby korzystać z naszych zegarków:

1) Załóż → 2) Włącz → 3) Skonfiguruj → 4) Zacznij używać!

Poniższe kroki zajmą około 5–10 minut.

1) Zakładanie paska i zegarka


Aby zapewnić dokładne dane i pomiary, stosuj się do tych zaleceń podczas noszenia zegarka:

1. Noś zegarek w miejscu oddalonym o około dwie szerokości palców od kości nadgarstka.
2. Dla wygody wyreguluj pasek tak, aby między nim a nadgarstkiem była mniej więcej szerokość jednego palca. Zapewnia to zarówno prawidłowy kontakt czujników, jak i komfort noszenia.



2) Włączanie zegarka

Przytrzymaj przycisk, aż pojawi się ekran powitalny.



Uwaga: Jeśli zegarka nie da się włączyć, może to wynikać z rozładowania baterii po długim okresie nieaktywności. Naładuj go przez około 10 minut i poczekaj, aż włączy się automatycznie.

3) Łączenie aplikacji z zegarkiem

Krok 1: Pobierz aplikację GloryFitPro.



- Dla telefonów z Androidem przejdź do sklepu Google Play.
- Dla iPhone przejdź do App Store.



Możesz także zeskanować kod QR po lewej stronie, aby szybko przejść do aplikacji **GloryFitPro** w sklepie z aplikacjami.

Krok 2: Sparowanie z aplikacją

Otwórz aplikację GloryFitPro i wybierz „**Połącz teraz**”. Postępuj według instrukcji, aby sparować „**Madvell Venezia**” przez Bluetooth, a następnie korzystaj z zegarka.


Ważne:

1. Zegarek paruje się z aplikacją, a nie bezpośrednio z telefonem!
2. Aby sparowanie przebiegło pomyślnie, przyznaj aplikacji GloryFitPro uprawnienia do korzystania z Bluetooth, aparatu, powiadomień i połączeń.

4) Obsługa zegarka

Obsługa ekranu dotykowego

Pełna obsługa dotyku (przesunięcie, tapnięcie, przytrzymanie).



Naciśnięcie przycisku

1. Aby włączyć zegarek, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, gdy urządzenie jest wyłączone. Jeśli nie reaguje, podłącz je do ładowarki i spróbuj ponownie.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku wybudza zegarek i włącza ekran.
3. Po wybudzeniu zegarka kolejne naciśnięcie przycisku otworzy menu zegarka.
4. Przytrzymując przycisk przez 5 sekund, gdy zegarek jest włączony, przejdziesz do opcji wyłączenia.

Główne funkcje

1. Połączenia Bluetooth

Po połączeniu zegarka z telefonem przez Bluetooth możesz wykonywać połączenia bezpośrednio z zegarka. Użytkownik może wybrać numer na klawiaturze, wybrać zapisany kontakt lub wejść do historii połączeń i oddzwonić.



Po aktywowaniu przypomnień o połączeniach użytkownicy mogą podczas rozmów wyszczać, odbierać lub kończyć połączenia bezpośrednio na zegarku. Po połączeniu zegarka z telefonem można w aplikacji dodawać często używane kontakty. (Jeśli nie potrzebujesz korzystać z zegarka do połączeń Bluetooth, możesz wyłączyć połączenia Bluetooth i pozostawić jedynie połączenie BLE, co może zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć czas czuwania zegarka. W trybie czuwania przesuwaj w dół do centrum sterowania, kliknij ikonę telefonu lub włącz Bluetooth w lewym górnym rogu).

2. Muzyka


Po połączeniu z telefonem zegarek można używać jako głośnik Bluetooth dla telefonu.



Klikając boczny przycisk na tarczy zegarka, wejdiesz do menu, wybierz „Muzyka”, a użytkownik może przełączać utwory w górę i w dół lub regulować głośność w interfejsie odtwarzania muzyki. Jeśli chcesz, aby dźwięk muzyki wychodził z zegarka, możesz włączyć połączenia Bluetooth i włączyć dźwięk multimedialny w ustawieniach dźwięku i wibracji.


3. Ruch

Obejmuje 14 kategorii i ponad 100 trybów sportowych do wyboru.



4. Zdrowie

Funkcje zdrowotne, które mogą mierzyć tętno, poziom tlenu we krwi, stres, monitorować sen i inne.



5. Inne funkcje

Dodatkowe funkcje, takie jak pogoda, latarka, timer, czas światowy, budzik, stoper, kalkulator, krokomierz, spalone kalorie, stres, relaks i inne.

Inne funkcje



Centrum sterowania i centrum powiadomień
Przesuń palcem w dół po ekranie.


Szybki podgląd informacji

Przesuń w górę, aby wyświetlić widżet z informacjami o zegarku.



Skróty i podglądy

Przesuń w lewo, aby wyświetlić skróty: codzienna aktywność, tętno, saturacja krwi, pogoda i inne.




Instalacja nowych tarcz zegarka



W aplikacji GloryFitPro otwórz zakładkę „Urządzenie” i kliknij przycisk „Więcej” przy pozycji „Sklep z tarczami zegarka”. W „Centrum tarcz zegarka” możesz wygodnie wybrać design, który Ci się podoba.

Ładowanie zegarka


Aby naładować zegarek, podłącz kabel ładujący do źródła zasilania USB. Drugi koniec podłącz do styków ładowania na tylnej części zegarka. Podczas ładowania zegarek wyświetli ikonę ładowania. Czas ładowania wynosi około 2 godzin.



Notatka:


1. Upewnij się, że używasz źródła zasilania USB o napięciu wyjściowym 5V–1A lub wyższym.
2. Przed ładowaniem dokładnie oczyść styki ładowania zegarka, aby usunąć pot lub wilgoć.

Pasek



Wymiana paska

1. Ściągnij sprężynkę osi.
2. Naciśnij i przytrzymaj oś.
3. Delikatnie pociągnij pasek, aby go wyjąć.




Zakładanie paska

1. Włóż pierwszą część osi i paska do zegarka.
2. Ściągnij i przytrzymaj sprężynkę osi.
3. Delikatnie wciśnij pasek z sprężynką do drugiej części zegarka, a następnie puść sprężynkę.
4. Pociągnij pasek lekko, aby upewnić się, że jest prawidłowo i mocno zamocowany.

Jak używać i czyścić zegarek

- Dla żywotności zegarka i komfortu nadgarstka zalecamy zdejmowanie zegarka raz dziennie na 1 godzinę i podłączenie go do ładowarki. Zapewni to, że żywotność baterii pozostanie w kondycji i nie dojdzie do niepotrzebnego rozładowywania ani przyspieszonego starzenia się baterii.
- Zaleca się codzienne mycie nadgarstka pod zegarkiem czystą, słodką wodą z delikatnym mydłem.

Czyszczenie po aktywności sportowej – ważne



Jeśli po aktywności sportowej jesteś spocony, umyj proszę zegarek w słodkiej wodzie z powodu zwiększonej zawartości soli w pocie, która jest bardzo agresywna. Zapobiegnie to przyspieszonemu starzeniu się materiału zegarka i paska.

Kluczowe parametry techniczne zegarka

Produkt	Madvell Venezia
Wyświetlacz	1.96" AMOLED
Rozdzielczość wyświetlacza	410 x 502
Pojemność baterii	200 mAh
Łączność	Bluetooth 5.3
Wodoodporność	IP67
Rozmiar zegarka	45.8mm × 36.8mm × 7.4mm
Optymalna temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Możliwość połączenia z urządzeniem	iOS 9.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze



Ładowanie baterii, obsługa zegarka

- Nieprawidłowe ładowanie może prowadzić do zmniejszenia pojemności, żywotności i długoterminowej wydajności baterii. Na czas pracy baterii wpływa przede wszystkim środowisko (np. temperatura) oraz liczba włączonych funkcji. Włączenie niektórych funkcji może spowodować rozładowanie baterii w ciągu kilku godzin. Z czasem pojemność baterii naturalnie się zmniejsza. Jeśli nie używasz zegarka, nie pozostawiaj go długo rozładowanego i od czasu do czasu doładuj.
- Nie zaleca się narażania zegarka na gwałtowne zmiany ciśnienia (np. nurkowanie, sporty wodne) ani na kontakt z cieczami niż woda. Nigdy nie naciskaj przycisków, gdy obudowa ma kontakt z wodą – może dojść do przedostania się wody i uszkodzenia zegarka. Po kontakcie z wodą osusz zegarek.
- Chroni zegarek przed upadkiem lub uderzeniem, nie wystawiaj go na wysokie temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie lub całkowitą awarię urządzenia. Przechowuj zegarek w temperaturze pokojowej.
- Zegarek zawiera wbudowaną baterię. Nie wrzucaj go do ognia ani nie wystawiaj na ekstremalne temperatury – grozi to wybuchem. Nie demontuj zegarka ani akcesoriów. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych i chemikaliów.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Może zawierać małe elementy, które dziecko mogłoby połknąć lub wdychać. Oprogramowanie zegarka i aplikacja są regularnie aktualizowane.
- Z tego powodu producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian lub uzupełnień instrukcji obsługi, a także do modyfikowania lub aktualizacji poszczególnych funkcji urządzenia, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Zegarek posiada stopień ochrony IP67

Zaleca się bezpiecznie unikać kontaktu zegarka z wodą pod ciśnieniem, szybko i gwałtownie płynącą wodą, pryskającą, gorącą wodą oraz parą, ponieważ podczas normalnego użytkowania zegarka w wyniku zużycia obudowy, jej uszkodzeń mechanicznych lub powstania mikroskopijnych pęknięć w uszczelce woda może przedostać się do wnętrza i spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie lub całkowitą utratę funkcjonalności.


MADVELL

Venezia




Manualul dispozitivului


Ceas inteligent Madvell Venezia



Partea frontală



Partea din spate



Cablu de încărcare

Hai să începem!

Urmați aceste instrucțiuni pentru a utiliza ceasul nostru inteligent:

1) Pune-l → 2) Porniți-l → 3) Configurați-l → 4) Începe să-l folosești!

Pașii următori vor dura aproximativ 5 până la 10 minute.

1) Purtarea curelei și a ceasului


Pentru o acuratețe optimă a datelor și măsurătorilor, respectați indicații atunci când purtați ceasul:

1. Poartă ceasul la aproximativ lățimea a doi degete de osul încheieturii.
2. Pentru confort, ajustează cureaua astfel încât să rămână un spațiu de aproximativ un deget între curea și încheietură. Aceasta asigură atât contactul corect al senzorilor, cât și o purtare confortabilă.



2) Pornirea ceasului

Apăsati și mențineți apăsat butonul până când apare ecranul de pornire.



Notă: Dacă ceasul nu pornește, acest lucru poate fi cauzat de descărcarea bateriei în urma unei perioade lungi de inactivitate. Vă rugăm să îl încărcați 10 minute și așteptați până se va porni.

3) Conectarea aplicației cu ceasul

Pașul 1: Descărcați aplicația GloryFitPro.



- Pentru telefoanele Android, accesați Google Play.
- Pentru iPhone, accesați App Store.



De asemenea, puteți scana codul QR din stânga pentru a accesa rapid aplicația **GloryFitPro** din magazinul de aplicații.

Pasul 2: Conectarea cu aplicația

Deschideți aplicația **GloryFitPro** și, pe ecranul principal, selectați „**Creează legătura acum**”. Urmăriți instrucțiunile pentru a împerechea „**Madvell Venezia**” prin Bluetooth. După, puteți începe să folosiți ceasul.


Atenție importantă:

1. Ceasul se conectează la aplicație, nu direct la telefon!
2. Pentru a asigura o împerechere reușită, acordați aplicației **GloryFitPro** permisiuni pentru acces la Bluetooth, cameră, notificări și apeluri.

4) Controlul ceasului

Controlul ecranului tactil

Support complet pentru atingere (swipe, tap, touch and hold).



Apăsăți butonul

1. Pentru a porni ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde când este oprit. Dacă nu răspunde, conectați-l la încărcător și încercați din nou.
2. Apăsând butonul, ceasul se trezește și ecranul se aprinde.
3. După trezirea ceasului, apăsarea din nou a butonului deschide meniul ceasului.
4. Apăsând și menținând apăsat butonul timp de 5 secunde, când ceasul este pornit, veți accesa ușor opțiunea de oprire.

Funcții principale

1. Apeluri Bluetooth

După conectarea la telefon prin Bluetooth, puteți efectua apeluri direct de pe ceas. Utilizatorii pot forma un număr pe ceas, pot selecta un contact adăugat anterior sau pot accesa istoricul apelurilor pentru a suna înapoi.



După activarea memento-ului de apel, utilizatorii pot dezactiva sunetul, răspunde sau încheia apelurile direct de pe ceas. După conectarea ceasului la telefon, puteți adăuga în aplicație contacte utilizate frecvent. (Când nu este necesar să folosiți ceasul pentru apeluri Bluetooth, puteți dezactiva activ apelurile Bluetooth și păstra doar conexiunea BLE Bluetooth, ceea ce poate reduce consumul de energie și prelungi durata de standby a ceasului. În interfața modul standby, glisați în jos până la centrul de control, faceți clic pe pictograma telefonului sau activați Bluetooth în colțul din stânga sus).

2. Muzică


După conectarea la telefon, ceasul poate fi folosit ca difuzor Bluetooth pentru telefon.



Apăsând butonul lateral pe interfața cadranului, accesați meniul și selectați „Muzică”. Utilizatorul poate comuta melodiile înainte și înapoi sau regla volumul în interfața de redare muzicală. Pentru a reda muzica prin ceas, deschideți Bluetooth și activați sunetul media în setările de sunet și vibrații.


3. Mișcare

Include 14 categorii și peste 100 de moduri sportive din care puteți alege.



4. Sănătate

Funcții de sănătate care pot măsura ritmul cardiac, oxigenul din sânge, monitoriza somnul și altele.



5. Alte funcții

Funcții suplimentare precum vremea, lanternă, cronometru, ora mondială, alarmă, timer, calculator, pedometru, calorii arse, stres, relaxare și altele.

Alte funcții



Centrul de control și centrul de notificări
Glisați în jos pe ecran.

Previzualizare rapidă a informațiilor

Glisând în sus, veți vedea widget-ul cu informații despre ceas.



Scurtături și prezentări generale

Glisând spre stânga, veți accesa scurtături: activități zilnice, ritm cardiac, oxigen din sânge, stres, vreme, muzică și altele.




Instalarea de noi cadrane



În aplicația GloryFitPro, deschideți fila „Dispozitive” și faceți clic pe butonul „Mai multe” de lângă „Magazin cadrane ceas”. În „Centrul cadranelor ceasului”, puteți alege cu ușurință designul care vă place.

Încărcarea ceasului


Pentru a încărca ceasul, conectați cablul de încărcare la o sursă de alimentare USB. Celălalt capăt conectați-l la contactul de încărcare de pe partea din spate a ceasului. În timpul încărcării, ceasul va afișa pictograma de încărcare. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.



Notă:


1. Asigurați-vă că utilizați o sursă de alimentare USB standard, cu ieșire de 5V–1A sau mai mare.
2. Înainte de încărcare, curățați cu atenție contactele de încărcare ale ceasului pentru a îndepărta eventualele urme de transpirație sau umiditate.

Curea



Înlocuirea curelei

1. Retrageți arcuicul axului.
2. Apăsați și mențineți apăsat axul.
3. Trăgând ușor, scoateți curea.




Montarea curelei

1. Introduceți prima parte a axului și curea în ceas.
2. Retrageți și mențineți apăsat arcuicul axului.
3. Apăsați ușor curea cu arcuicul în cealaltă parte a ceasului, apoi eliberați arcuicul.
4. Trageți de curea pentru a vă asigura că este fixată.

Cum să folosiți și să curățați ceasul

- Pentru o durată de viață maximă a ceasului și confortul mâinii, recomandăm să îndepărtați ceasul o dată pe zi timp de 1 oră și să îl conectați la încărcător. Aceasta va asigura menținerea în stare optimă a bateriei și va preveni descărcarea inutilă și îmbătrânirea accelerată a acesteia.
- Recomandăm să spălați zilnic încheietura sub ceas cu apă curată și dulce, folosind săpun delicat.

Curățarea după activitate sportivă – important



Dacă ați transpirat după activitate sportivă, vă rugăm să spălați ceasul cu apă dulce din cauza cantității crescute de sare din transpirație, care este foarte agresivă. Astfel veți preveni îmbătrânirea accelerată a materialului ceasului sau a curelei.

Parametri tehnici principali ai ceasului

Produs	Madvell Venezia
Ecran	1.96" AMOLED
Rezoluția ecranului	410 x 502
Capacitatea bateriei	200 mAh
Conectivitate	Bluetooth 5.3
Rezistență la apă	IP67
Dimensiunea ceasului	45.8mm × 36.8mm × 7.4mm
Temperatura optimă de funcționare	0°C ~ 50°C
Se poate conecta la dispozitive	iOS 9.0 sau versiuni mai noi, Android 5.0 sau versiuni mai noi



Încărcarea bateriei și manipularea ceasului

- Încărcarea incorectă poate reduce capacitatea, durata de viață și performanța pe termen lung a bateriei. Durata de viață a bateriei este influențată în special de mediul înconjurător (de exemplu, temperatura) și de numărul funcțiilor activate. Activarea anumitor funcții poate duce la descărcarea bateriei în câteva ore. În timp, bateria își reduce natural capacitatea. Dacă nu utilizați ceasul, nu-l lăsați descărcat pentru perioade lungi și încărcați-l ocazional.
- Nu se recomandă expunerea ceasului la schimbări bruște de presiune (de exemplu, scufundări, sporturi acvatice) sau la alte lichide în afară de apă dulce. Nu manipulați niciodată butoanele atunci când carcasa este în contact cu apa, deoarece ar putea pătrunde apă și deteriora ceasul. După contactul cu apa, uscați ceasul.
- Protejați ceasul de cădere sau șocuri, nu-l expuneți la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Acestea pot provoca funcționarea incorectă sau chiar defectarea completă a ceasului. Depozitați-l la temperatura camerei.
- Ceasul conține o baterie încorporată. Nu-l aruncați în foc și nu-l expuneți la temperaturi extreme – există risc de explozie. Nu demontați ceasul sau accesoriile. Nu utilizați produsul în apropierea explozibililor sau a substanțelor chimice.
- Păstrați produsul la îndemâna copiilor. Poate conține componente mici care pot fi inhalate. Software-ul ceasului și aplicația sunt actualizate în mod continuu.
- Din acest motiv, producătorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa oricând manualul de utilizare, precum și de a schimba funcțiile dispozitivului, fără o notificare prealabilă către utilizator.

Ceasul are grad de protecție IP67

Recomandăm evitarea contactului ceasului cu apă sub presiune, cu apă curgătoare rapid și puternic, cu stropire sau cu apă fierbinte și abur, deoarece în timpul utilizării normale, din cauza uzurii carcasei, a deteriorării mecanice sau apariției microcrăturilor în etanșare, apa poate pătrunde în interior și poate provoca deteriorarea permanentă sau defectarea completă a ceasului.